

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



Артикул: MF-T55SN

ВАЖНО:

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке перед началом сборки и использования батута.

Сохраните инструкцию для дальнейшего к ней обращения.

Рекомендованный возраст пользователя: 3-8 лет, максимальный вес пользователя - 45 кг.

**СБОРКА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЗРОСЛЫМИ!
КОМПЛЕКТ СБОРКИ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ С
ОСТРОЙ КРОМКОЙ.**



Оборудование Moove&Fun предназначено для использования детьми как в домашних условиях, так и в ходе групповых тренировок в детских учреждениях. Именно поэтому, разрабатывая и совершенствуя тренажеры, батуты и аксессуары, мы **уделяем пристальное внимание безопасности и качеству выпускаемой продукции.**

Для производства используются только высококачественные материалы, обеспечивающие надежность конструкции и безопасность ребенка во время игры или тренировок.

Металлические рамы покрыты амортизирующей полиуретановой оболочкой, которая предотвращает травмы в случае неосторожного обращения или падения.

Мы регулярно испытываем узлы и соединения оборудования на прочность для того, чтобы исключить возможность поломки и гарантировать долгий срок службы при соблюдении техники безопасности и норм регламентной проверки и обслуживания.

Тренажеры, батуты и аксессуары Moove&Fun - это надежность, ответственность и качество.

Благодарим Вас за приобретение оборудования Moove&Fun!

ВВЕДЕНИЕ

Перед началом использования батута необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством пользователя. Аналогично с любыми физическими тренировками и физическими нагрузками, во время использования батута, тренирующийся может быть травмирован. Для уменьшения риска получения травм, необходимо придерживаться следующих требований по безопасности.

- Важно помнить, что использование батута **без соблюдения норм безопасности может привести к травмам.**
 - Важно помнить, что батут дает возможность совершать различные прыжки и отскоки, поэтому всегда важно рассчитывать как силу прыжка, так и траекторию отскока.
 - Всегда проверяйте батут перед каждым его использованием на предмет деформации труб рамы, повреждений прыжкового полотна или защитного мата, вышедших из строя амортизационных элементов.
 - Правильная сборка батута, надлежащий уход и обслуживание, правила безопасности, предостерегающие обозначения, правильная техника прыжков и отскоков - все это содержится в настоящем руководстве пользователя. Все пользователи и сопровождающие пользователей взрослые обязательно должны внимательно ознакомиться с настоящим руководством и запомнить приведенные инструкции.
 - Вначале необходимо привыкнуть и почувствовать отскок на батуте. Акцент должен быть сделан на правильном положении тела, необходимо практиковать каждый отскок, пока не удастся выполнять каждый прыжок с полным контролем.
 - Для остановки прыжка необходимо резко согнуть колени перед приземлением на полотно батута. Рекомендуется практиковаться до тех пор, пока вы не научитесь останавливать свои прыжки на батуте. Навыки торможения должны использоваться всякий раз, когда вы теряете равновесие или контроль после предыдущего прыжка.
- Если вы не научитесь применять технику торможения, то существенно увеличивается риск получения травмы при приземлении на раму или пружины батута. Контролируемый прыжок - это прыжок, при котором пользователь приземляется на том же месте, из которого совершил подскок. В случае потери контроля при прыжке, необходимо согнуть ноги в коленях при приземлении на мат. Это позволит восстановить контроль и остановить неконтролируемый прыжок.

**ТОЛЬКО ОДИН ПРЫГУН МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАТУТ!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАТУТ
НЕСКОЛЬКИМ ПРЫГУНАМ ОДНОВРЕМЕННО!
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СТОЛКНОВЕНИЯМ И СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ!
НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ САЛЬТО! ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
ПАДЕНИЮ НА ГОЛОВУ / ШЕЮ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ
ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ПАРАЛИЧУ И ДАЖЕ ГИБЕЛИ!**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

1.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данный батут предназначен для домашнего использования и не предназначен для иного, в том числе коммерческого или медицинского использования ни при каких условиях.

Максимальный вес пользователя для настоящего батута составляет 45 кг. Превышение максимального веса пользователя может привести к поломке батута, при этом данная поломка не подпадает под действие гарантии.

1.2 ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Не оставляйте детей без присмотра не только при использовании ими батута, но и в тех случаях, когда дети играют в непосредственной близости от батута. Упаковка, в которой поставляется батут, не предназначена для детских игр, так как существует риск удушья.

Батут не рекомендован для детей младше 3 лет, так как установлено, что дети в возрасте до 3 лет не могут правильно оценить как опасность использования самого батута, так и опасность своих действий (движений) на батуте во время его использования.

Не допускайте детей баловаться на батуте или около него. Батут не является игрушкой!

Рекомендуется хранить разобранный батут в местах, недоступных для детей и для домашних животных.

1.3 ВНИМАНИЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ БАТУТА

Не изменяйте батут, не вносите в него модификации даже в том случае, если данные изменения кажутся Вам оправданными. Используйте только оригинальные запасные части тогда, когда это рекомендует производитель или сервисный центр продавца. Рекомендуется ремонтировать батут только с привлечением квалифицированных специалистов. Не соблюдение этих правил может привести к существенным ухудшениям характеристик безопасности данного батута.

Используйте батут только так, как это описано в настоящем руководстве пользователя.

Защищайте батут от влажности и высоких температур.

1.4 СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ БАТУТА

Для сборки батута необходимо двое взрослых. Если Вы не можете собрать батут самостоятельно, обратитесь в сервисную службу продавца. (В цену батута не включена стоимость его сборки).

Не допускайте детей к участию в сборке батута. Дети могут наблюдать за сборкой с безопасного расстояния.

Перед сборкой батута необходимо прочитать инструкцию до конца.

Распакуйте батут и разложите его части на ровной поверхности. Это существенно упростит процедуру сборки.

Проверьте полученные Вами детали батута на комплектность и наличие повреждений. Не выбрасывайте упаковку до окончания процедуры сборки. Не разбрасывайте пакеты или пленку во время сборки. Не давайте играть упаковкой детям!

Важно помнить, что сборка батута своими силами может привести к травмам.

Аккуратно приступайте к сборке батута. Для сборки рекомендуется использовать перчатки.

Следите за тем, чтобы детали батута и инструменты не валялись у Вас под ногами.

После сборки батута, убедитесь в том, что все винты и болты надежно закручены, а все соединения надежно затянуты.

Пространство вокруг батута, необходимое для его безопасного использования, составляет около 2 метров от центра батута.














Перед использованием батут необходимо установить на твердой ровной поверхности.

Помните, что металлическая рама батута проводит электричество. Не допускайте касания электрических проводов или электроприборов с батутом.

Никогда не помещайте посторонние предметы на батут.

Не используйте данный батут с прочими играми, такими как мячи, фрисби и прочими.

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩИЙ ВИД ДЕТАЛЕЙ БАТУТА

<p>1</p>  <p>6x</p>	<p>2</p>  <p>3x</p>	<p>3</p>  <p>6x</p>	
<p>4</p>  <p>6x</p>	<p>5</p>  <p>6x</p>	<p>6</p>  <p>1x</p>	
<p>7</p>  <p>1x</p>	<p>8</p>  <p>3x</p>	<p>9</p>  <p>1x</p>	<p>10</p>  <p>12x</p>
<p>11</p>  <p>2x</p>	<p>12</p>  <p>30x</p>	<p>13</p>  <p>1x</p>	



СБОРКА БАТУТА

Процесс сборки батута представлен в виде пошаговой наглядной схемы.

Обратите внимание - на рисунках указаны номера деталей согласно перечня деталей. Выполняйте сборку батута именно в той последовательности, которая указана в инструкции.

Не пропускайте установку деталей, так как в этом случае для их установки может понадобиться частично разобрать батут.

Установка амортизационных элементов батута



ШАГ 1



ШАГ 2



ШАГ 3



ШАГ 4



ШАГ 5






ШАГ 6




ШАГ 7



ШАГ 8





Убедитесь в том, что защитная сетка закрыта перед тем, как ребенок начал прыгать на батуте!
 Объясните ребенку, что нельзя прыгать на защитную сетку - она не предназначена для отскоков,
 только для предотвращения возможных падений с батута!
 Напрыгивание на защитную сетку может привести к серьезным травмам в результате переворота
 батута и/или к повреждению самой сетки.
 Повреждение сетки в результате неправильного с ней обращения, не подпадает под действие
 гарантии!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Warranty Certificate

Производитель:
Manufacturer:

Модель:
Model / Type:

Серийный номер изделия:
Item Serial Number:

Дата покупки:
Date of purchase:

Срок гарантии:
Warranty period:

Ф.И.О. покупателя:
Purchaser's name:

Печать дилера:
(Печать магазина)
Dealer's stamp:

Подпись продавца:
Dealer's signature:

ОТМЕТКИ О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ

заполняется представителем сервисной службы авторизованного дилера

Дата ремонта:

Произведен гарантийный ремонт:

Заменены детали:

Специалист:

Подпись покупателя:

ТЕЛЕФОНЫ ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ:

г. Москва: +7 495 933 6348, warrganty@sportpro.ru

СРОКИ ГАРАНТИИ:

На тренажерное оборудование для домашнего использования (Life Gear, R-evolution Fitness) - 1 год.

На детское тренажерное оборудование (Moove&Fun) - 6 месяцев.

На сезонные товары для спорта и активного отдыха - 6 месяцев.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Производитель гарантирует, что приобретенное у авторизованного дилера оборудование будет функционировать без поломок в течение всего периода гарантии при соблюдении инструкций по эксплуатации и обслуживанию оборудования, описанных в Руководстве Пользователя.

- Настоящая гарантия распространяется только на Покупателя, указанного в гарантийном талоне. Гарантия не распространяется на лиц, которые впоследствии приобрели оборудование у Покупателя.

- Гарантия распространяется на все детали и узлы оборудования, исключая лакокрасочное покрытие и детали, подлежащие естественному эксплуатационному износу.

- Гарантия действительна только в случае, когда оборудование собрано и установлено в соответствии с Руководством Пользователя, поставляемым в комплекте с оборудованием.

- Подтверждением даты покупки товара является кассовый чек или счет-фактура.

В случае возникновения неисправности в течение гарантийного периода, гарантийная мастерская авторизованного дилера отремонтирует или заменит оборудование по своему усмотрению.

Все замененные части и оборудование, в случае его замены, становятся собственностью гарантийной мастерской.

Производитель оборудования оставляет за собой право менять производителя любой запасной части для выполнения условий настоящей гарантии.

Для осуществления гарантийного обслуживания Вам необходимо отправить оборудование в гарантийную мастерскую авторизованного дилера в оригинальной или эквивалентной оригинальной упаковке.

Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется только при предоставлении в гарантийную мастерскую правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека или счета-фактуры, подтверждающих дату покупки.

Исправления в гарантийном талоне могут служить основанием для снятия оборудования с гарантии.

Все расходы и риски, связанные с транспортировкой оборудования в гарантийную мастерскую и обратно лежат на покупателе.

В случае, если для устранения неисправности транспортного средства дилера оставляет за собой право гарантийную мастерскую не требуется, сервисная служба авторизованного дилера оставляет за собой право выслать подлежащую замене деталь по почте для самостоятельной замены. При этом расходы на пересылку детали несет авторизованный дилер.

Настоящая гарантия не распространяется на оборудование, которое было повреждено и стало неисправным:

- в результате неосторожного обращения, эксплуатации с нарушением установленных норм и нагрузок;

- в результате использования на оборудовании частей и аксессуаров, не рекомендованных к использованию Производителем;

- в результате самостоятельного внесения модификаций и изменений в оборудование;

- в результате проведения обслуживания оборудованием компаний, не уполномоченной

Производителем и авторизованным дилером на проведение гарантийного и сервисного обслуживания;

- в результате неправильной сборки оборудования;

- в результате умысленной порчи оборудования;

- в результате использования оборудования в коммерческих целях.

В случае, если оборудование, предоставленное на обслуживание по гарантии, будет признано не соответствующим требованиям настоящей гарантии, гарантийной мастерской авторизованного дилера будет составлена смета на проведение соответствующего ремонта. В таком случае ремонт будет осуществлен по предъявлении документа, подтверждающего оплату сметы.

По вопросам обслуживания оборудования по истечении гарантийного периода обращайтесь к Продавцу или в сервисную службу авторизованного дилера в Вашем регионе.

Если Вам отказали в гарантийном обслуживании, пожалуйста, сообщите об этом по телефону: +7 495 933 6348 или по электронной почте: warrganty@sportpro.ru.