Производитель: Fuan Leercon Electronic Co., Ltd.
Адрес производителя: Китай, № 17 Dacheng Road, Qinxiyang Industry Zone,Fuan City,Fujian City, Fujian Province Страна производства: Китай Импортер: ООО «Сан Планет СПБ» Адрес импортера: 191167, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Реки Монастырки, дом 5, литер В, пом/ком 3-Н/4.
ДЕКЛАРАЦИЯ ТС № RU Д-CN.ПХ01.В.07379/20
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ОТ 06.03.2020 ПО 05.03.2025 Гарантийный срок: 12мес Срок службы: 18мес

VICTORYFIT
BE N°1

Массажное кресло VictoryFit VF-M60

Руководство по эксплуатации

Каталог

一、Каталог ····· 1
二、Меры предосторожности ····· 2
1.Условия использования ····· 2
2.Медицинские противопоказания ····· 2
三、Подготовка к использованию ····· 3
1. Установка массажного кресла ····· 3
2. Регулировка положения спинки ····· 3
3. Как перемещать массажное кресло ····· 4
4. Размещение массажного кресла ····· 4
5. Мощность и питание ····· 5
6. Функции основных элементов ····· 6
7. Функции панели управления ····· 7
8. Руководство по эксплуатации программ массажа ····· 8~9
9. Технические параметры ····· 9
10. Ежедневное обслуживание ····· 9

Примечание:
Компания оставляет за собой право вносить улучшения в продукт и его описание без предварительного уведомления. Внешний вид изделия и описание стандартной конфигурации может производителям (или, если изделие модернизировано).
Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту, если есть какие-либо различия в связи с обновлением продукта или по другим причинам.

Технические параметры

Название продукта: Массажное кресло
Модель изделия:VF-M60
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 70 Вт
Номинальное рабочее время: 20 мин
Максимальный вес пользователя: 90 кг
Описание испытания: кресло пригодно для использования

Ежедневное обслуживание

(1) Массажное кресло следует постоянно содержать в чистоте и не допускать попадания пыли, а также размещать его в месте, где нет сырости.
(2) Если кресло не используется в течение длительного периода времени, пожалуйста, накройте его тканью.
(3) Не оставляйте массажное кресло на солнце или в местах с высокой температурой, так как это приведет к обесцвечиванию и ускоренному старению кожи массажного кресла.
(4) Чтобы почистить массажное кресло, выключите главный выключатель и отсоедините его от сети.
(5) Не используйте для чистки массажного кресла чистящие средства, содержащие органические растворы, например, так как это приведет к обесцвечиванию, порче и растрескиванию кожи.
(6) Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или специальным комплектом от производителя или сервисной службы.

Режим Bluetooth

(1) Включите Bluetooth и голосовую подсказку по умолчанию.
(2) Откройте функцию Bluetooth в телефоне, найдите аппарат Bluetooth (massage chair),
Пароль подключения - (8888) успешное сопряжение, откройте музыку, чтобы начать воспроизведение.
(Bluetooth требует сопряжения с паролем, подсказки по паролю находятся на задней панели пульта управления)

Меры предосторожности

1. Условия использования

(1) Выньте из вилку питания из розетки после использования или перед чисткой изделия.
(2) Не используйте и не кремите прибор в особо влажных помещениях, таких как ванные комнаты, сауны и горячие источники, так как это может привести к повреждению массажного кресла.
(3) Не используйте в условиях, когда температура в помещении выше 40 градусов цельсия.
(4) Не используйте массажное кресло на открытом воздухе.
(5) Никогда не используйте массажное кресло в среде со слишком большим количеством пыли, масла или недостаточно кислорода.
(6) Не ставьте кресло рядом с горячим поверхностью, камнями или под прямым солнечным светом, так как это может привести к перегреву внутренних компонентов и деформации или повреждению.
(7) Не ставьте кресло на неровную поверхность. Опорная часть должна располагаться на ровной поверхности, например, на полу
(8) Во избежание поражения электричеством после убедитесь, что розетка заземлена, в противном случае прежде чем дать разрешение для розетки проконсультируйтесь с продавцом.
(9) Не используйте во время грозы.

2. Медицинские противопоказания

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта (это может вызвать дискомфорт или даже несчастный случай, который может быть опасен)

(1) Пациенты, страдающие злокачественными опухолями или имеющие злокачественные образования на коже.
(2) Пациенты с тяжелыми заболеваниями сердца.
(3) Пациенты с тяжелыми кожными заболеваниями.
(4) Пациенты с тяжелой остеоартритной.
(5) Пациенты, которые беременны.
(6) Пациенты, проходящие медицинское лечение под руководством врача, особенно если они принимают лекарства.
(7) Люди с аномалиями кожного позвоночника или искривлением спины вследствие несчастных случаев, болезней и т.д.
(8) Люди с высокой температурой.
(9) Те, у кого деформированы суставы.
(10) Люди, в организме которых имплантированы медицинские устройства, такие как "кардиостимуляторы".
(11) Люди, страдающие острыми внутренними заболеваниями (например, гастрит, энтерит, болезнь, гепатит и т.д.).
(12)Люди с тяжелыми нарушениями кровообращения в ногах.
(13) Поверхность кресла горячая, поэтому люди, не чувствительные к теплу, должны быть осторожны при его использовании.

меры предосторожности

Пожалуйста, не позволяйте лицам моложе 18 лет или лицам, не способным контролировать свое поведение (например, психически больным, умственно отсталым, парализованным и т.д.), оставаться в одиночестве. Это может привести к повреждению электрическим током, травмам пользователя или механической поломке.

Подготовка перед использованием

1. Установка элементов массажного кресла



Соединение штекеров

2. Регулировка положения спинки

Нажимайте кнопки "вперед" и "назад", чтобы отрегулировать угол, наиболее удобный для вашего тела.
При нажатии кнопки "покачивание", спинка (нижняя) будет подниматься или опускаться непрерывно.
Когда он достигнет нужного положения, просто отпустите кнопку, чтобы остановиться.

Предупреждение: При регулировке спинки и подушечек для ног, Убедитесь, что за креслом достаточно места

Руководство по эксплуатации программ массажа

Описание клавиш ручного управления

- Вкл / Выкл
- 3 автоматических режима: массаж шеи, массаж спины, массаж всего тела
- Подъем спинки кресла
  Нажмите кнопку, чтобы поднять спинку кресла
- Опускание спинки кресла
  Нажмите кнопку, чтобы опустить спинку кресла
- Массаж в области шеи, верх спины
  Нажмите кнопку, чтобы выбрать направление движения массажных роликов
- Массаж нижней части спины
  Нажмите кнопку, чтобы выбрать направление движения массажных роликов
- Воздушно-компрессионный массаж ягодиц
  нажмите эту кнопку, чтобы включить массаж ягодиц
- Скорость, 3 уровня
  также регулируется в автоматическом режиме
- Воздушно-компрессионный массаж икр
  Нажмите эту кнопку, чтобы включить массаж икр
- Интенсивность, 3 уровня
  также регулируется в автоматическом режиме
- Нагрев
  нажмите кнопку, чтобы включить или выключить нагрев
- Bluetooth
  Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить сопряжение по blootooth
- Нулевая гравитация
  нажмите кнопку, чтобы Включить или выключить нулевую гравитацию

Панель управления



3. Перемещение массажного кресла

При перемещении возьмитесь за низ кресла с обеих сторон, приподнимите от пола, а затем двигайтесь.

Внимание! Не перемещайте кресло с людьми
Не передвигайтесь по полам, которые могут быть легко повреждены

4. Размещение массажного кресла

Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть необходимое пространство, когда вы будете готовы начать массаж.

(1) В помещении, где будет размещено массажное кресло, имеется достаточно места для подъема и опускания спинки.

(2) Пространство сзади массажного кресла и пространство перед креслом не менее 40 см.

5. Включение кресла

(1) Убедитесь, что вокруг массажного кресла нет никаких препятствий

(2) Вставьте вилку в розетку и включите выключатель питания.

(2). Вставьте вилку в сетевую розетку и включите выключатель питания.
Вставьте сетевую вилку в сетевую розетку.
Убедитесь, что в вилке питания не прилипли волосы, пыль и т.д.
Убедитесь, что шнур питания, шнур ручного управления и вилка питания не повреждены.
Включите выключатель питания.
Переведите выключатель питания в положение I, рядом с задними роликами массажного кресла.



Во избежание поражения электричеством, источник питания должен быть хорошим заземлен.
Не использовать беременные женщинам и детям до 13 лет
Детям не разрешается играть под спинкой кресла.

Предупреждение

Не прикрепляйте сильные усилия к спинке или нажатию на кнопку блока питания. Выключайте питание, когда не используете прибор.

Названия и функции основных элементов кресла